

# Protect SH-D

Sicher, hell und flexibel

NEU



**SCHICK**  
create the future

# L Protect SH-D – die einzigartige LED-beleuchtete Schutzscheibe mit flexiblem Schwanenhals

## Maximale Ausleuchtung und Arbeitsschutz

Basierend auf L Protect, der Kombination einer modernen Arbeitsplatzbeleuchtung und einer Schutzscheibe aus ESG-Sicherheitsglas, präsentiert Schick Dental nun das weltweit einzigartige L Protect SH-D. Diese LED-beleuchtete Schutzscheibe ist bestückt mit hocheffizienten SMD-LEDs, die eine herausragende Beleuchtung des Arbeitsbereichs ohne störende Verschattung garantieren.

Durch die clevere Konstruktion mit dem extrem stabilen und biegsamen Arm ist eine flexible Positionierung der Schutzscheibe in jede Richtung möglich. Die zwei verschiedenen Befestigungssysteme Tischklemme oder Tischfuß ermöglichen eine einfache Montage von L Protect SH-D an jedem Arbeitsplatz.

L Protect SH-D bietet eine Reihe beeindruckender Vorteile:

- Individuelle Positionierung durch den biegsamen Arm
- Flexible Platzierung durch Tischklemme oder Tischfuß
- Helle und verschattungsfreie Ausleuchtung
- Langlebige und energiesparende SMD-LEDs
- Sicheres Arbeiten durch ESG-Sicherheitsglas
- Großes Sichtfeld



L Protect SH-D  
mit Tischklemme  
Art.-Nr. 4479



L Protect SH-DTF  
mit Tischfuß  
Art.-Nr. 4479/1

Technische Daten		Beleuchtungsrahmen	
Beleuchtungsstärke	2500 Lux	Höhe	240 mm
Farbtemperatur	6000 K	Breite	190 mm
Lichtfarbe	Tageslichtweiß	Schutzscheibe	
Nennspannung	100 – 240 Volt	Höhe	205 mm
Nennfrequenz	50/60 Hz	Breite	160 mm
Aufnahmeleistung	8 Watt	Stärke	4 mm
Betriebsspannung	12 Volt	Einscheibensicherheitsglas nach DIN-12150-1	
Garantie	Ein Jahr	Biegsamer Arm	
		Länge	500 mm



### Schick GmbH

Lehenkreuzweg 12  
D-88433 Schemmerhofen  
Telefon +49 7356 9500-0  
Telefax +49 7356 9500-95  
info@schick-dental.de  
www.schick-dental.de



Ihr Händler vor Ort

Technische Änderungen vorbehalten